

## ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И МЕХАНИЗМЫ



## РАЗБОРКА И СБОРКА АВТОМАТА

## **ПОРЯДОК НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ АВТОМАТА**

1. Отделить магазин.
  2. Проверить, нет ли патрона в патроннике, сделать контрольный спуск.
  3. Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада.
  4. Отделить шомпол.
  5. Отделить дульный тормоз-компенсатор.
  6. Отделить крышку ствольной коробки.
  7. Отделить возвратный механизм.
  8. Отделить затворную раму с затвором.
  9. Отделить затвор от затворной рамы.
  10. Отделить газовую трубку со стволовой коробкой.

## **ПОРЯДОК СБОРКИ АВТОМАТА**

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
  2. Присоединить затвор к затворной раме.
  3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.
  4. Присоединить возвратный механизм.
  5. Присоединить крышку ствольной коробки.
  6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
  7. Присоединить дульный тормоз-компенсатор.
  8. Присоединить шомпол.
  9. Вложить пенал в гнездо приклада.
  10. Присоединить магазин к автомату.